

внутренний пожарный кран и т.п.);

- принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения.

Ответственность за пожарную безопасность административных помещений, кабинетов, лаборантских, спортивных и актовых залов, складов, мастерских, гаражей, прачечных, пищеблоков, котельных, медпунктов, инженерных сетей и других структурных подразделений несут руководители этих подразделений, а в конкретных помещениях - персонал, который там работает в соответствии с приказом руководителя учреждения.

Руководители структурных подразделений обязаны:

- обеспечить на вверенных участках строгое выполнение работниками и обучающимися правил и инструкций о мерах пожарной безопасности;
- своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на закрепленном участке;
- следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации электроустановок, сетей, агрегатов и другого оборудования; обеспечить свободный доступ к ним;
- знать правила содержания и применения имеющихся на закрепленном участке средств пожаротушения, сигнализации и связи, следить за их постоянной готовностью к действию;
- производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием и принимать меры к устранению выявленных недостатков; следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологического регламента должны функционировать круглосуточно;
- разрабатывать для работников и обучающихся памятки по пожарной безопасности и ознакомить их с ними;
- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
- проводить первичный, повторный и внеплановый инструктажи с работниками по пожарной безопасности;
- участвовать в разработке планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара и в проведении (не реже 1 раза в квартал) их практической обработки. Территория учреждения должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора и отходов.
- Сжигать пожароопасные отходы столярных мастерских, гаражей необходимо в мусоросжигательных печах или котельных.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загромождать их; зимой они должны систематически очищаться от снега.

Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также ближе 15 м от них. Территория вокруг зданий и сооружений должна быть в пределах отведенной территории очищена от мусора (сучьев, сухого кустарника и т.п.).

Чердачные помещения, а также технические помещения, размещаемые в подвалах и цокольных этажах, должны постоянно содержаться в чистоте и закрываться на замки. Ключи от них должны находиться в местах с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

В чердачных помещениях и технических этажах запрещается:

- устраивать склады, жилые помещения, архивы, привязывать к дымоходам веревки для просушки белья, укреплять радио- и телевизионную антенны; применять для утепления перекрытий горючие материалы (торф, древесные опилки и т.п.).

Деревянные конструкции чердаков, сценические коробки, драпировки и шторы в актовом зале, должны быть обработаны огнезащитным составом. Контроль состояния огнезащитной обработки должен проводиться не реже двух раз в год комиссией с составлением акта.